


TOSHIBA

FACE LCD

液晶カラーテレビ取扱説明書

17LS10 / 14LS10



このたびは東芝液晶カラーテレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのカラーテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよく
お読みください。
お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
この取扱説明書は17LS10と14LS10との共用です。
イラストは17LS10です。14LS10は多少異なります。


< 免責事項 >

地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件
下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の
損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いま
せん。

付属品


本機には下記の付属品があります。お確かめください。

テレビリモコン




CT-90155
1 個

インテリアライトリモコン




CT-90165
1 個

単四形乾電池 R03




2 組 (4 個)

専用 AC アダプター




TAA-Y51 1 個

取扱説明書 (本紙です)



1 冊

アンテナケーブル




1 本

AC コード




1 本

クリーニングクロス



1 枚

ケーブルクランプ



2 個

付属のACコードは日本国内向け
(AC100V ~ 125V)です。海外では
使用できません。

もくじ

ご使用の前に

付属品	2
安全上のご注意	4
専用ACアダプターを接続する	11
各部のなまえ	12
テレビリモコン	14
リモコンの準備	15

操作編

テレビを楽しむ	16
テレビ番組を見るとき	16
ビデオを見るとき	17
便利な機能の使いかた(画面表示/消音).....	17
インテリアライト機能の使いかた	18

設定と調整編

メニューボタン操作設定	19
映像設定のしかた	19
映像メニューを設定して見るとき	19
好みの映像に調整して見るとき	20
音声設定のしかた	21
好みの音声に調整するとき	21
サラウンド設定のしかた	22
ステレオ/モノラル設定のしかた	22
音多切換設定のしかた(二重音声).....	23
省エネ設定のしかた	24
オンタイマー設定のしかた	25
オフタイマー設定のしかた	26
その他の設定のしかた	27
時計設定のしかた	27
画面反転設定のしかた	28

システムアップ編

システムアップ	29
システムアップ例	29
接続例	29
別売品	29
端子のなまえとはたらき	30
A.ビデオをつなぐとき	31
B.DVDプレーヤーをつなぐとき	32
C.BSデジタルチューナーをつなぐとき	33
D.ステレオをつなぐとき	34
ケーブルクランプの使いかた	34

設置編

正しい置きかた/正しい使いかた	35
接続方法について	37
VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	37
チャンネル設定のしかた	39
自動チャンネル設定	40
手動チャンネル設定	41
受信チャンネルを増やす/ 放送のないチャンネルを飛び越すとき ...	41
手動チャンネル設定のしかた	42
チャンネル調整を少しずらして 見やすくするとき	43
「自動チャンネル設定」後、一部の映らない チャンネルだけを設定するとき	43
地域コードと放送局の一覧表	44



その他

修理を依頼される前にお調べください	48
索引	49
仕様	50
保証とアフターサービス	51

安全上のご注意




液晶カラーテレビとACアダプターを安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表 示	表示の意味
 警告	^{*1} “ 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること ” を示します。
 注意	^{*2} “ 取り扱いを誤った場合、使用者が ^{*3} 傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定されること ” を示します。

- * 1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁 止	“ ⊘ ” は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“ ● ” は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 高圧注意	“ △ ” は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

警告


異常や故障のとき

ACアダプターはコンセントの近くに設置し、煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認しお買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け




画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け




内部に水や異物が入ったらすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け




落したり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け




電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



プラグを抜け



安全上のご注意 つづき

警告


設置されるとき

屋外や浴室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと

火災・感電の原因となります。



水場禁止



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと

テレビが落ちて、けがの原因となります。

前面が重いので水平で安定したところに据え付けてください。



禁止




振動のある場所に置かないこと

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



振動禁止




電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込むこと

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。



指示




上に物を置かないこと

金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



上載せ禁止



壁掛け工事は、工事専門業者に依頼すること

工事が不完全だと、けがの原因となります。

別売の取付金具をご使用ください。



指示

警告


ご使用になるとき

本機やACアダプターの修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止




電源コードは

傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないこと
無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。



禁止



異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



異物挿入禁止



自動車の運転中はテレビを見ないこと

交通事故によってけがの原因となります。




禁止

雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線に触れないこと

感電の原因となります。



接触禁止



安全上のご注意 つづき

警告


お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示



注意

設置されるとき


温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形、液晶画面の変色・破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



禁 止



表示部の角度を調整するときは片方の手でスタンド部をおさえながら表示部を傾けること

液晶カラーテレビが転倒したり、手や指をはさまれてけがの原因となることがあります。



指 示




タコ足配線をしないこと

火災・感電の原因となることがあります。



禁 止



AC アダプターと AC コードは

本機付属の専用のものを使用すること
他の機器に使用しないこと



指 示


それ以外のものを使用することや、他の機器への使用をすると発火・発煙・発熱の原因となることがあります。

⚠ 注意

設置されるとき つづき

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や感電の原因となることがあります。



禁止

通風孔をふさがないこと

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。


壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)

押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。

テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。

じゅうたんや布団の上に置かないでください。

あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁止

離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器間との接続線および転倒防止処置を外すこと

外さないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電や、けがの原因となることがあります。



指示

ご使用になるとき


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



電源を切るにはクリック音がするまで本体部の電源スイッチを押すこと

本機の電源表示ランプと待機表示ランプは消灯し、リモコンの電源ボタンで電源入/切操作ができなくなります。


安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

ご使用になるとき つづき

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜け

リモコンに使用している乾電池は


指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと



これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

液晶カラーテレビの表面画面をたたいたり衝撃を加えないこと

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて、液晶（液体）が漏れたときは、液晶に触れないこと。皮膚を傷める恐れがあります。皮膚や衣服に着いた場合は、すぐに石鹸で水洗いしてください。また万一、目や口に入った場合は、水で洗い流してください。




お手入れについて

お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと

感電の原因となることがあります。

お手入れのしかたは 35 ページをご覧ください。




プラグを抜け

3年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください


ほこりがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。



専用ACアダプターを接続する


専用ACアダプターを本機に接続するときは、本体の操作部にある電源スイッチを「切」にしてください。(電源スイッチの位置は13ページをご覧ください。)




長時間ご使用にならないときは

必ず専用ACアダプターおよび電源プラグを本機とコンセントから抜いてください。


各部のなまえ

詳しくは  内のページをご覧ください。



【左側面】

【正面】




文字位置や配列などは実際とは多少異なります。




お知らせ

ヘッドホン端子にプラグを挿入するとスピーカーの音が消えてヘッドホンで聞くことができます。

ミニプラグのヘッドホンをお使いください。




【本体の操作部】




背面端子の説明は30ページをご覧ください。

各部のなまえ つづき

テレビリモコン

詳しくは  内のページをご覧ください。




インテリアライトリモコンの操作については、18ページをご覧ください。

リモコンの準備


リモコンの使用範囲

リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。



お願い リモコンについて

落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
分解しないでください。
高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
リモコン受光部に強い光を当てないでください。



乾電池の入れかた

注意

リモコンに使用している乾電池は

指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い

切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。


器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



禁止



単四形乾電池(R03またはLRO3)を2個使用。



電池の入れかたはテレビリモコン、インテリアライトリモコンともに共通です。

カバーを外すには、指先で滑り止め部を矢印の方向に押して引いてください。

⊕と⊖をまちがえないように入れます。

カバーを閉めるときは、溝に合わせて差し込みます。

乾電池の寿命は、ご使用状態によってかわります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新しい乾電池と交換してください。


長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、リモコンから取り出してください。

乾電池は充電できません。



液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。

テレビを楽しむ

アンテナ線の接続は、37,38 ページをご覧ください。




【本体の操作部】



テレビ番組を見るとき

1 本体の操作部にある電源 (POWER) スイッチで入 / 切する




押す.....ON (電源入) 表示ランプ (BLUE (青色)) が光り映像が出ます。
STANDBY (待機状態) (待機・表示ランプ (RED (赤)) 点灯) のときは電源が切れますので、もう一度押します。
もう一度押す.....電源が切れます。


リモコンの電源ボタンでも入 / 待機できます。




本体の電源 (POWER) スイッチが入っているときに電源を入 / 待機できます。




2 チャンネルを選ぶ



ダイレクトおよびアップ / ダウンのどちらのチャンネルボタンでも選べます。
本体の操作部のボタンはアップ / ダウンだけで、表示はCH V・H です。



3 音量を調整する




大きくなります。最大 100
小さくなります。最小 0

本体の操作部のボタン表示はVOL + - です。



4 本体の操作部にある電源 (POWER) スイッチで電源を切に、リモコンの電源ボタンで電源を待機にする




お買い上げ時のチャンネル設定は、リモコンの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。
UHFやCATV放送を見るときは42ページのチャンネル設定を行ってください。

地上波無信号オフ設定：「待機にする」のとき

テレビ放送を見ているときは、放送が終了して電波が止まると、約15分後に自動的に電源が切れ、待機状態になります。


詳しくは、24ページをご覧ください。



【本体の操作部】



1



画面表示
消音

ビデオを見るとき

ビデオとの接続は31ページをご覧ください。

ビデオ入力、本体のTV/VIDEO切換ボタンとリモコンの入力切換ボタンのどちらでも選べます。

1 入力切換(TV/VIDEO)ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

入力切換




TV/VIDEO



ビデオ1

押すごとに順に切り換わります。リモコンの入力切換ボタンは、インテリアライトには切り換わりません。



2 ビデオを操作する



便利な機能の使いかた


チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押す

画面表示



受信チャンネルやビデオ入力と音声モードなどと時刻を表示します。押すごとに切り換わります。時計設定をしていないときの時刻表示は - - : - - になっています。時計設定は27ページをご覧ください。



音を一時消したいとき

消音ボタンを押す

消音



もう一度押すと音が出ます。

消音




画面表示で「ステレオ」、「二重音声」表示は数秒で消えます。

テレビを楽しむ っづき

インテリアライト機能の使いかた

テレビとして使用されていないとき、液晶画面にグラフィックを表示し、ライトスタンドとして楽しめる機能です。リビングやベッドルームのアクセントとしてお使いください。

【本体の操作部】



【インテリアライトリモコン】


リモコン発光部

インテリアライトパターン自動切換

インテリアライトパターンの1～4の順番で、自動切換になります。
押すごとにパターン1からスタートします。

インテリアライトパターン切換


4つのパターンが選べます。
本体の操作部にあるVOL + ・ - ボタンからも選べます。
VOL + 押すごとに順に切り換わります。



VOL - VOL + と逆の順に切り換わります。
AUTOを選んだときはパターン1からスタートします。


タイマー設定

動作時間を1時間、2時間、6時間、12時間の中から選べます。
12時間を選んだときは、インテリアライトパターン切り換えが自動切換になります。
お買い上げ時は「2時間」に設定されています。



インテリアライト (オン / オフ)

電源「入」または待機の状態から動作します。
押す.....インテリアライトが動作します。
もう一度押す...待機状態になります。
本体の操作部にある入力切換 (TV / VIDEO) ボタンからでも動作します。
押すごとに順に切り換わります。




明るさ (アップ / ダウン)
3段階で明るさを変えられます。



インテリアライト動作中は音声が出ません。
インテリアライト動作中にテレビの操作をしたとき、テレビの操作が優先されます。(ただし、本体の操作部にあるVOL + ・ - ボタンを除く)
オフタイマーが設定されているとき、インテリアライトを動作させると、オフタイマーは解除されます。

メニューボタン操作設定

メニューボタンでは「映像設定」、「音声設定」、「省エネ設定」、「オンタイマー設定」、「オフタイマー設定」、「その他の設定」の項目が設定できます。




映像設定のしかた


映像設定は、「映像メニュー」、「映像調整」の調整ができます。

映像メニューを設定して見るとき


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「映像設定」を選び、決定ボタンを押す



- 2 カーソルボタンで「映像メニュー」を選び、決定ボタンを押す



- 3 カーソルボタンでお好みの映像を選び、決定ボタンを押す



例：「あざやか」の場合



- 4 メニューボタンを押して、終了する



映像メニュー内容

「あざやか」



明るく、迫力のある映像で楽しむとき。

「映画」



お部屋を少し暗くして映画館のような雰囲気を楽しむとき。
暖かみのある色あいを再現します。

「標準」



お部屋で落ちついた雰囲気を楽しむとき。

「おこのみ」



おこのみに調整した映像で見るとき。
調整方法は20ページをご覧ください。




お知らせ

「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(20ページ参照)を行うと自動で「おこのみ」モードになります。


メニューボタン操作設定 つづき

お好みの映像に調整して見るとき



調整した映像は、「おこのみ」モードに記憶されます。





1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「映像設定」を選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタンで「映像調整」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタンで調整する項目を選び、決定ボタンを押す



4 カーソル◀▶ボタンでお好みの映像に調整し、決定ボタンを押す




いくつもの映像項目を調整するときは、3、4 をくり返す


5 メニューボタンを押して、終了する




調整内容




淡くなる 濃くなる
コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。




暗くなる 明るくなる
画面の明るさが調整できます。



淡くなる 濃くなる
色の濃さが調整できます。




紫っぽくなる 緑っぽくなる
肌色などが調整できます。



やわらかい映像になる くっきりした映像になる
映像の鮮明さが調整できます。



お知らせ
調整画面はボタンを押さないと、約4秒で「映像調整」画面にもどります。




音声設定のしかた



音声設定は、「音声調整」、「サラウンド」、「ステレオ/モノラル」、「音多切換」の設定ができます。ビデオ入力時に、「ステレオ/モノラル」、「音多切換」は設定できません。

好みの音声に調整するとき


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す





- 2 カーソルボタンで「音声調整」を選び、決定ボタンを押す



- 3 カーソルボタンで調整する項目を選び、決定ボタンを押す



- 4 カーソル◀▶ボタンで好みの調整し、決定ボタンを押す




いくつかの音声項目を調整するときは、3、4をくり返す


- 5 メニューボタンを押して、終了する



調整内容



低音が軽減される 低音が強調される




高音が軽減される 高音が強調される




調整画面はボタンを押さないと、約4秒で「音声調整」画面に戻ります。

メニューボタン操作設定 つづき



お知らせ

ヘッドホンと音声出力端子でお聴きになる場合でもサラウンド効果が得られます。
お聴きになる内容によっては、サラウンド効果があらわれにくい場合があります。



お知らせ


モノラルに切り換えられているときは、ステレオ放送のときでも「ステレオ」になりません。電源を入れたとき、チャンネルを切り換えたとき、画面表示ボタンを押したときに、数秒間「モノラル選択中」と表示されます。

音声設定のしかた つづき



サラウンド設定のしかた

お買い上げ時は、「切」に設定されています。


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



- 2 カーソルボタンで「サラウンド」を選び、決定ボタンを押す




- 3 カーソル▲・▼ボタンで「入」を選び、決定ボタンを押す。次にメニューボタンを押して終了する




ステレオ/モノラル設定のしかた


お買い上げ時は、「ステレオ」に設定されています。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



- 2 カーソルボタンで「ステレオ/モノラル」を選び、決定ボタンを押す。次にメニューボタンを押して終了する






音声設定のしかた つづき


音多切換設定のしかた(二重音声)

音多切換設定をする前に、テレビ放送を受信しているとき、画面表示ボタンを押して画面の表示が右の図のように「二重音声」の表示になっていることを確認してください。





二重音声放送時の表示


1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



2 カーソルボタンで「音多切換」を選び、決定ボタンを押す




3 カーソルボタンでお好みの音声を選び、決定ボタンを押す



例：「主音声」の場合



4 メニューボタンを押して、終了する




主音声・副音声について

例えば洋画番組で二カ国語放送のとき、日本語に吹き替えられて送られてくる音声を主音声、原語のまま送られてくる音声を副音声と言います。番組によっては主音声で原語、副音声で日本語を送る場合があります。音声多重放送ではない番組を見ているときに音多切換操作をすると手順2項の終了後、「二重音声ではありません」と表示し、その後「音声設定」メニュー画面に戻ります。

音多切換内容

「主音声」	「副音声」	「主・副音声」
スピーカー→ (左) (右)	(左) (右)	(左) (右)
音声出力 →(主音声) (主音声)	(副音声) (副音声)	(主音声) (副音声)


メニューボタン操作設定 つづき




省エネ設定のしかた

省エネ設定は、「消費電力」、「無操作自動電源オフ」、「外部入力無信号オフ」、「地上波無信号オフ」の設定ができます。

1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「省エネ設定」を選び決定ボタンを押す




2 カーソルボタンで設定する項目を選び決定ボタンを押す



例：「消費電力」の場合



3 カーソルボタンでご希望の設定状態を選び、決定ボタンを押す。次に、メニューボタンを押して終了する



いくつもの項目を設定するときは、2と3の決定ボタンを押すまでをくり返す

動作説明

消費電力

画面全体の明るさを変えて、消費電力を低減する機能です。

標準...明るく迫力のある通常モード

減1...明るさをおさえて、見やすい映像モード

減2...明るさを減1よりさらにおさえた映像モード

無操作自動電源オフ

テレビの無操作状態が約3時間続くと電源を切る機能です。

外部入力無信号オフ

外部入力時に無信号状態が約15分間続くと電源を切る機能です。

テレビ放送受信時は機能しません。

地上波無信号オフ

地上波(VHF/UHF)受信時に無信号状態が約15分間続くと電源を切る機能です。

外部入力時は機能しません。

お買い上げ時の設定

消費電力：「標準」

無操作自動電源オフ：「動作しない」

無操作状態が約3時間続いても電源が切れません。

外部入力無信号オフ：「待機にする」

外部入力時、無信号状態が約15分間続くと自動的に電源が切れて待機状態になります。


地上波無信号オフ：「待機にする」

テレビ放送を見ているとき、放送が終了して電波が止まると約15分後に自動的に電源が切れて待機状態になります。



お知らせ

消費電力「減1」、「減2」にしたときは、電源を入れたときに数秒間「消費電力：減1」または「減2」と表示されます。「標準」のときは、表示されません。




オンタイマー設定のしかた


オンタイマー機能を使うときは、事前に時計設定を行ってください。時計設定は27ページをご覧ください。

オンタイマー機能は毎日同じ時刻の目ざまし代わりとして使うときに便利です。


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「オンタイマー」を選び、決定ボタンを押し




- 2 カーソル▲・▼ボタンで「入」を選び、決定ボタンを押し



- 3 カーソル◀・▶ボタンで時を選び ▲・▼ボタンで「時」を設定する



- 4 カーソル◀・▶ボタンで分を選び ▲・▼ボタンで「分」を設定する。次に決定ボタンを押し



ON TIMER (オンタイマー) 表示ランプ (橙色) が点灯します。



- 5 メニューボタンを押して、終了する




- 6 リモコンの電源ボタンを押し、電源を切る



オンタイマー設定の内容で動作します。
オンタイマーでテレビの電源が入ったとき、何も操作をしないと約60分で電源が切れ、ON TIMER (オンタイマー) 表示ランプも消灯します。何か操作をしたときも、ON TIMER (オンタイマー) 表示ランプは消灯します。
オンタイマーは一回動作すると「切」の状態になります。


メニューボタン操作設定 つづき




オフタイマー設定のしかた

オフタイマーを設定すると設定時間に電源が切れ、待機状態になります。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「オフタイマー」を選び、決定ボタンを押す



- 2 カーソルボタンで設定時間を選ぶ



解除するときは「切」を選んでください。



- 3 決定ボタンを押す



- 4 メニューボタンを押して、終了する




お知らせ

電源を切るとオフタイマーは解除されます。

オフタイマー動作中に再びオフタイマーを設定画面にすると手順2項の画面で、「オフタイマー設定」の下に残時間を表示します。

オフタイマー動作中にインテリアライトを動作させたとき、オフタイマーは解除されます。




その他の設定のしかた

その他の設定では、「チャンネル設定」、「時計設定」、「画面反転設定」の設定ができます。



時計設定のしかた

オンタイマー機能を使うときは、最初に「時計設定」をする必要があります。



- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押す





- 2 カーソルボタンで「時計設定」を選び、決定ボタンを押す



- 3 カーソル◀・▶ボタンで時を選び ▲・▼ボタンで「時」を設定する



- 4 カーソル◀・▶ボタンで分を選び ▲・▼ボタンで「分」を設定する



- 5 決定ボタンを押すと 00 秒から時計が動き出します



- 6 メニューボタンを押して、終了する



お知らせ

時計機能は、停電または電源プラグが抜けるなど、電源供給が止まってから約 30 分は、バックアップ機能によって時計機能は保持されます。

バックアップ機能の時間を過ぎて、電源供給がされないと時計機能が止まります。このときは、もう一度時計設定のしかたで時計を合わせ直してください。

時計は誤差を生じることがあります。チャンネル設定は 40 ページをご覧ください。

つづき



つづき

画面反転設定のしかた

画面反転設定は、「標準」、「左右反転」、「上下反転」、「上下左右反転」の設定ができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

- メニュー


システムアップ

システムアップ例

このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
下記の他にLDプレーヤーなどもビデオ入力端子を使用して接続できます。

接続例

端子に合わせて数台のAV機器をつなぐことができます。



接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源を「切（オフ）」にしてください。
録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
ビデオ入力端子のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
白黒カメラと接続した場合、映像がゆれることがあります。

テレビ画面に向けて光線銃などを使用するゲームの場合、正しく動作しないことがあります。
ビデオ入力1端子のD1映像入力端子とS映像入力端子および映像入力端子は同時に接続したときは、D1映像入力端子、S映像入力端子の順番に優先されます。
接続機器の音声出力がモノラルのときは、ステレオ/モノラル変換コード（市販品）をご使用ください。

別売品

別売りアクセサリは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
ここにあげたアクセサリは一部です。詳しくは東芝総合カタログまたは、販売店にご相談ください。

接続コード

映像用
形名 TSC-VC01 ピンプラグ（1） - ピンプラグ（1） 1.5m
S映像用
形名 TSC-VS01 Sプラグ（1） - Sプラグ（1） 1.5m
音声用（ステレオ用）
形名 TSC-AS01 ピンプラグ（2） - ピンプラグ（2） 1.5m


映像・音声用（ステレオ用）
形名 TSC-VA01 ピンプラグ（3） - ピンプラグ（3） 1.5m
D端子ケーブル
形名 TSC-VX02 14ピンプラグ - 14ピンプラグ 1.5m
D端子ピンケーブル
形名 TSC-VX01 14ピンプラグ - ピンプラグ（3） 1.5m

液晶壁取り付け金具

形名 LCD-WP3（垂直用）
LCD-TA2（チルト傾斜用）

システムアップ っづき

端子のなまえとはたらき



S映像端子について

高画質な映像を再生するために、映像信号を色信号と輝度信号に分離した端子です。ミニDINケーブルはご使用になれません。
A/V機器のS映像端子、S1映像端子、S2映像端子が接続できます。
S映像接続コードをお使いください。


D1映像入力端子について

コンポーネント映像信号の525i信号に対応した信号が入力できます。
BSデジタルテレビ放送に対応した525i信号が入力できます。


A. ビデオをつなぐとき

【つなぎかた】

S映像端子につなぐとき



映像端子につなぐとき



【使いかた】

再生するとき

- 1 入力切換 (TV/VIDEO) ボタンを押し、接続したビデオ入力に切り換える
- 2 ビデオを再生する




S映像入力端子とビデオ入力の映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
S映像入力端子とビデオ入力の映像入力端子の音声入力端子は共用です。

システムアップ っづき

B. DVDプレーヤーをつなぐとき

DVDプレーヤーのコンポーネント信号出力(Y、CR、CB映像出力)をつないで、より高画質で楽しめます。
コンポーネント映像信号の525iだけに対応しています。

【つなぎかた】




【使いかた】

再生するとき

1 入力切換 (TV/VIDEO) ボタンを押し、ビデオ入力 1 に切り換える

2 DVDプレーヤーを再生する




D1映像入力端子の音声はビデオ入力1の音声入力と共用です。

ビデオ入力1端子のD1映像入力端子とS映像入力端子および映像入力端子を同時に接続したときは、D1映像入力端子、S映像入力端子の順番に優先されます。

接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。

C. BSデジタルチューナーをつなぐとき

【つなぎかた】



【使いかた】

- 1 入力切換（TV/VIDEO）ボタンを押し、接続したビデオ入力1に切り換える
- 2 BS デジタルチューナーのリモコンを操作してチャンネルと映像信号を選ぶ
BSデジタルテレビ放送が、525i映像信号で楽しめます。

映像信号について

映像信号	映像の走査線数	方式
525i(480i)	525本(有効480本)	インターレース
525p(480p)	525本(有効480本)	プログレッシブ
750p(720p)	750本(有効720本)	プログレッシブ
1125i(1080i)	1125本(有効1080本)	インターレース

印は、このテレビで入力できる映像信号です。




お知らせ

BSデジタルチューナーの詳しい接続、取り扱い、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

システムアップ っづき


D. ステレオをつなぐとき

【つなぎかた】



ケーブルクランプの使いかた

背面端子に挿入されたケーブル類などを束ねるときにお使いください。




取り付けるときは、ケーブルクランプの底面にある保護テープ①をはがし、本体背面のスタンド部②の付近に、縦方向に貼り付け、接着面を強く押し付けてください。
ケーブル類などを束ねるときは、ケーブル類などをケーブルクランプ上面③に押し付けて、挿入してください。

正しい置きかた/正しい使いかた

正しい置きかた

丈夫で水平な安定した所

表示部は前方約5度、後方約10度程度までの見やすい角度に調整してご覧ください。



壁に取り付ける場合

別売の液晶壁取り付け金具【形名：LCD-WP3（垂直用）LCD-TA2（チルト傾斜用）】を必ずご使用ください。

取付工事が不完全な場合、けがの原因となります。

壁掛け工事は工事専門業者にご依頼ください。



指 示

注意

お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと
感電の原因となることがあります。



プラグを抜け

お手入れのしかた

ベンジン・アルコール・殺虫剤など揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

ゴムやビニール製品を長時間、テレビに触れさせて置くと、「シミ」が付くことがあります。

キャビネットや操作パネルのお手入れ

付属のクリーニングクロスまたは柔らかい布で軽くふき取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

汚れのひどいときは

水でうすめた中性洗剤で

1. よく絞ってふき取る
2. 乾いた布で仕上げる



液晶パネルは特殊な加工をしています

固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますのでいねいに扱ってください。


液晶パネルは水ぶきをしない

付属のクリーニングクロスまたはガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー（液晶パネル用）を染み込ませ、軽くふいてください。アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

正しい置きかた/正しい使いかた つづき


正しい見かた

少し離れてご覧ください



画面の縦の長さの5～7倍が適当です。

部屋の明るさは新聞が読める程度で
明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。
時々、目を休めましょう。



音量は適切に


音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで
聞きましょう。特に夜間はご注意ください。

お願い

アンテナは定期的に点検・交換を

屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特に、ばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。

映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。




アンテナ工事は技術と経験が必要です。

販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、安全な場所を選び堅固に設置してください。

殺虫剤などについて


キャビネットに殺虫剤など揮発性のものを、かけたりしないでください。変質したり塗料がはげることがあります。




接続方法について

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

アンテナ線が VHF/UHF 混合の場合（あるいは VHF だけ、または UHF だけの場合）




マンションなどの共聴システムするとき（VHF/UHF と CATV チャンネルが受信できます。）




接続方法について つづき

ビデオを経由したつなぎかた（壁面端子が75Ωでビデオの入力がV・U混合のとき）



分配器を使用したつなぎかた



VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

V/U混合器、形名HMX-77（別売り）が必要です。
詳しくは販売店にご相談ください。



アンテナ工事はお買い上げの販売店にご相談ください。
詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みください。
接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器を外してつないでください。


アンテナ線をデジタル機器に近づけないでください。
CATVについては、CATV関係各社にお問い合わせください。
VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

チャンネル設定のしかた

お買い上げ時は、リモコンの 1 ~ 12 には VHF の 1 ~ 12 チャンネルが番号と同じに設定されています。
ご使用になる地域で放送されているチャンネルを記憶設定できます。

チャンネル設定の前に

地域コードと地域・都市名を確認してチャンネルを設定してください。



各地域で自動設定されるチャンネルは 44 ~ 47 ページの一覧表をご覧ください。


40 ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、44 ~ 47 ページの一覧表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されますが、チャンネルが変更になり受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは、42 ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。

一覧表にない放送局を設定するときは、42 ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。

一覧表にない地域のかたは近くの地域・都市名の地域コードで設定して、正しく設定できないときは 42 ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。

ご使用になる地域のコードまたはチャンネルを選んで、自動または手動チャンネル設定しても、アンテナの向きおよび高層物等の影響によって、お好みのチャンネルが受からない場合があります。その場合は、アンテナが向いているお近くの地域コードで、自動または手動チャンネル設定をやり直してみてください。（13ch ~ 62ch は UHF 放送です。UHF アンテナを設置してお楽しみください。）


チャンネル設定のしかた つづき



自動チャンネル設定



お使いになる、その地域で放送されている地上波放送 (VHF/UHF) の受信チャンネルと表示が自動的に設定されます。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押す





画面の下側に操作案内が出ます。案内を参考に操作してください。


- 2 カーソルボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す




- 3 カーソルボタンで「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



- 4 カーソル◀・▶ボタンで設定するコード番号を選び、決定ボタンを押す




例：東京23区のコード44を選ぶ





- 1 地域コード設定が終了すると、自動チャンネル設定を開始したポジションのチャンネルを受信します

- 5 終了後、各放送局が受信できるか確認する

受信できない放送局または全部の放送局が受信できないときは、42ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。




【本体の操作部】



お知らせ

チャンネルの変わりかた



1 ~ 12 はリモコンボタンの位置、C13 ~ C38 はチャンネル入・V専用

手動チャンネル設定


受信チャンネルを増やす/放送のないチャンネルを飛び越すとき

CATVチャンネルの設定で記憶したいチャンネルの数が12ポジション以上必要なときにチャンネル入・Vボタンに設定できます。

1 ~ 12のチャンネルボタンには42ページの「手動チャンネル設定」で、VHF、UHF、CATVチャンネルが自由に設定できます。(例: リモコンボタン「2」の位置にCATV30チャンネルを「C30」で表示した場合)



チャンネル入・Vボタンを使用するときに放送のないチャンネルを飛び越して(スキップ)選局できます。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押す




画面の下側に操作案内が出ます。案内を参考に操作してください。


- 2 カーソルボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し、カーソルボタンで「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す




- 3 カーソル▲・▼ボタンで増やすチャンネルまたは飛び越すチャンネルを選ぶ




例: 増やすCATVチャンネルのC30を選ぶ
1 ~ 12のチャンネルポジションとC13 ~ C38チャンネルが選べます。チャンネル入・Vボタン (CH入・V) でもチャンネルを選べます。



- 4 カーソル◀・▶ボタンで設定する「受信」または「スキップ」を選び、決定ボタンを押す



例: C30を受信する
受信...受信する
スキップ...受信しない (飛び越す)




いくつかのチャンネルを記憶、またはスキップ設定するときは、2~4をくり返す


- 5 メニューボタンを押し、終了する




チャンネル設定のしかた つづき



【本体の操作部】



3~5



1~5

1,2

3~5

1,2,6

1,7

手動チャンネル設定 つづき

手動チャンネル設定のしかた


VHF/UHF放送やCATV放送を設定するとき

自動チャンネル設定で設定ができないとき

お住まいの地域で放送局が増えたとき

設定例: リモコン(7)の位置にUHF放送の42チャンネルを画面表示番号7で設定するとき



- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタンで「その他の設定」を選び決定ボタンを押す




画面の下側に操作案内が出ます。案内を参考に操作してください。




- 2 カーソルボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し、カーソルボタンで「手動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す





- 3 カーソル▲・▼ボタンで「リモコンボタン」を選び、チャンネルボタンで設定するリモコンボタンの位置を選ぶ



例: リモコンボタンを7にする。



- 4 カーソル▲・▼ボタンで「チャンネル」を選び、チャンネル▲・▼ボタンで設定するチャンネルを選ぶ




例: チャンネルを42チャンネルにする
チャンネルを選ぶと表示も同時に変わります。




リモコンボタンの位置は1~12です。

5 カーソル▲・▼ボタンで「表示」を選び、チャンネル▲・▼ボタンでテレビ画面に表示させる番号を選ぶ




例：表示を7にする



6 決定ボタンを押し、設定する



例：リモコンボタンの7の位置にUHF放送の42チャンネルが画面表示番号7で設定される




いくつものチャンネルを設定するときは、2～6をくり返す

7 メニューボタンを押し、終了する




お知らせ

チャンネルの変わりかた
(手動チャンネル設定のとき)



表示番号の変わりかた
(手動チャンネル設定のとき)



BS表示はCATV チャンネルにBS放送が送られているときに使用すると便利です。

有線テレビ (CATV) について
CATVの受信は、サービスの行われている地域で可能で、使用する機器ごとにCATV会社との加入契約が必要です。
さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル (アダプター) が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

チャンネル調整を少しずつして見やすくするとき

4の後にリモコンのカーソル◀・▶ボタンで見やすい映像に微調整する

VHFとUHFチャンネルが設定できます。
通常の設定に戻すには、1～7の操作をもう一度行います。

色が消えたり、画像が不安定になったりしたときに、微調整すれば良くなる場合があります。

「自動チャンネル設定」後、一部の映らないチャンネルだけを設定するとき

1 設定するチャンネルを選ぶ

2 「手動チャンネル設定のしかた」の1～7の操作で設定する

チャンネル設定のしかた つづき

地域コードと放送局の一覧表

一覧表で空きチャンネルにはCHと表示がポジション番号と同じに設定されます。（平成15年4月1日現在）

CH：受信チャンネル番号、表示：画面表示番号

都道府県名	チャンネルポジション		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名			
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示		
北海道	0	初期設定	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
	1	札幌	北海道放送				NHK総合		テレビ北海道		札幌テレビ放送				北海道文化放送						北海道テレビ放送				NHK教育			
			1	1			3	3	17	17	5	5			27	27					35	35			12	12		
	2	函館	北海道文化放送				北海道テレビ放送		NHK総合		テレビ北海道		北海道放送										NHK教育				札幌テレビ放送	
			27	27			35	35	4	4	21	21	6	6									10	10			12	12
	3	旭川			NHK教育				テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送				NHK総合						北海道放送			
					2	2			33	33	37	37	39	39	7	7				9	9			11	11			
	4	帯広	北海道文化放送				北海道テレビ放送		NHK総合				北海道放送										札幌テレビ放送				NHK教育	
			32	32			34	34	4	4			6	6									10	10			12	12
	5	釧路			NHK教育		北海道テレビ放送		北海道文化放送						札幌テレビ放送				NHK総合						北海道放送			
					2	2	39	39	41	41					7	7				9	9			11	11			
	6	苫小牧			NHK教育				北海道テレビ放送		北海道文化放送				札幌テレビ放送				NHK総合						テレビ北海道			
					49	49			61	61	53	53			57	57				51	51			55	55	47	47	
7	小樽			NHK教育				北海道テレビ放送		北海道文化放送				札幌テレビ放送				北海道放送						NHK総合		テレビ北海道		
				2	2			4	4	26	26			7	7				9	9			11	11	24	24		
8	北見			NHK教育				北海道テレビ放送		北海道文化放送				札幌テレビ放送				NHK総合						北海道放送				
				2	2			61	61	59	59			7	7				9	9			53	53				
9	室蘭			NHK教育				テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送				NHK総合						北海道放送				
				2	2			29	29	37	37	39	39	7	7				9	9			11	11				
10	網走	北海道放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道文化放送				北海道テレビ放送						NHK教育				
		1	1			3	3			5	5			27	27			35	35					12	12			
11	稚内			北海道文化放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道テレビ放送				北海道放送				NHK教育				
				26	26			28	28			22	22			24	24					10	10			30	30	
12	名寄			北海道文化放送				NHK総合				札幌テレビ放送				北海道テレビ放送				北海道放送				NHK教育				
				26	26			4	4			6	6			24	24					10	10			12	12	
13	根室			NHK教育						北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送				NHK総合						北海道放送				
				2	2					62	62	60	60	7	7				9	9			11	11				
青森	14	青森	青森放送				NHK総合		青森朝日放送		NHK教育														青森テレビ			
			1	1			3	3	34	34	5	5													38	38		
	15	八戸	アイビーシー-岩手放送		テレビ岩手		岩手めんこいテレビ				岩手朝日テレビ		NHK教育				NHK総合		青森朝日放送		青森放送				青森テレビ			
				2	2	37	37	29	29			27	27	7	7			9	9	31	31	11	11	33	33			
16	むつ					NHK総合				青森朝日放送				青森テレビ				青森放送						NHK教育				
								4	4			56	56			58	58			10	10			12	12			
岩手	17	盛岡	テレビ岩手				NHK総合				アイビーシー-岩手放送				NHK教育				岩手めんこいテレビ				岩手朝日テレビ					
			35	35					4	4			6	6			8	8			33	33			31	31		
	18	釜石			NHK総合		岩手朝日テレビ				岩手めんこいテレビ				テレビ岩手				アイビーシー-岩手放送				NHK教育					
				2	2			62	62			60	60			58	58			10	10			12	12			
19	二戸	アイビーシー-岩手放送				岩手朝日テレビ		NHK総合						岩手めんこいテレビ				テレビ岩手				NHK教育						
				2	2			27	27	5	5					29	29			37	37			12	12			
宮城	20	仙台	東北放送				NHK総合		NHK教育				東日本放送				宮城テレビ放送						仙台放送					
			1	1			3	3			5	5			32	32			34	34					12	12		
	21	石巻	東北放送				NHK総合		NHK教育				東日本放送				宮城テレビ放送						仙台放送					
				59	59			51	51			49	49			61	61			55	55			57	57			
22	気仙沼			NHK総合				東北放送				仙台放送				東日本放送				NHK教育				宮城テレビ放送				
				2	2			4	4			6	6			43	43			10	10			37	37			
秋田	23	秋田			NHK教育				秋田朝日								NHK総合				秋田放送		秋田テレビ					
					2	2					31	31						9	9			11	11			37	37	
	24	大館	青森放送				NHK総合		秋田朝日		秋田放送				NHK教育								秋田テレビ					
					1	1			4	4	59	59	6	6			8	8					57	57				
25	大曲・横手			NHK教育				秋田朝日								NHK総合				秋田放送		秋田テレビ						
				43	43					41	41							45	45			47	47	51	51			
山形	26	山形					NHK教育				テレビユー山形				NHK総合				山形放送		さくらんぼテレビジョン		山形テレビ					
							4	4					36	36			8	8			10	10	30	30	38	38		
	27	鶴岡・酒田	山形放送				NHK総合				NHK教育				テレビユー山形						さくらんぼテレビジョン		山形テレビ					
					1	1			3	3			6	6			22	22					24	24	39	39		
28	米沢			さくらんぼテレビジョン				NHK教育		テレビユー山形				NHK総合				山形放送				山形テレビ						
				60	60					50	50			56	56			52	52			54	54			58	58	
29	新庄			NHK教育		さくらんぼテレビジョン				テレビユー山形				NHK総合				山形放送				山形テレビ						
				2	2			28	28			26	26					9	9			11	11	58	58			
福島	30	福島・郡山			NHK教育		テレビユー福島				福島中央テレビ				NHK総合		福島放送		福島テレビ									
							31	31			33	33					9	9			35	35	11	11				
	31	いわき					NHK総合				福島中央テレビ		テレビユー福島		福島テレビ				NHK教育				福島放送					
								4	4			58	58	62	62	8	8					10	10			60	60	
32	会津若松	NHK総合				NHK教育		テレビユー福島		福島テレビ				福島中央テレビ				福島放送										
				1	1			3	3	47	47			6	6			37	37			41	41					
茨城	33	水戸	NHK総合				NHK教育		日本テレビ放送網		東京放送				フジテレビジョン				テレビ朝日				テレビ東京					
			44	44	1	1			46	46	3	3	42	42			40	40	6	6			38	38			32	32

チャンネルポジション			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
都道府県名	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名											
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示										
茨城	34	日立	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京											
			52	1			50	3	54	4			56	6			60	10			62	12				
栃木	35	宇都宮	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京									
			29	1			27	3	25	4	31	31	23	6			21	8			19	10			17	12
	36	矢板	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京									
			51	1			49	3	53	4	33	31	55	6			57	8			59	10			61	12
群馬	37	前橋	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
			52	1			50	3	54	4	40	40	56	6	38	38	58	8			60	10	48	48	62	12
	38	桐生	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京							
			43	1			45	3	39	4	40	40	37	6			35	8			33	10	41	48	31	12
埼玉	39	さいたま	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
			1	1			3	3	4	4	16	16			6	6	38	38	8	8			10	10	48	48
	40	熊谷・児玉	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
			33	1			35	3	25	4			23	6	28	38	21	8			19	10	48	48	17	12
千葉	41	秩父	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			51	1			49	3	53	4			55	6	47	38	57	8			59	10			61	12
	42	千葉・船橋	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京					
			1	1			3	3	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10			12	12
東京	43	銚子	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送				フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京					
			51	1			49	3	53	4			55	6			57	8	39	46	59	10			61	12
	44	東京23区	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京					
			1	1			3	3	4	4	14	14	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10	38	38	12	12
神奈川	45	八王子	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送				フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			51	1			49	3	53	4	47	14	55	6			57	8			59	10			61	12
	46	多摩	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送				フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			30	1			32	3	26	4	28	14	24	6			22	8			20	10			18	12
新潟	47	横浜・川崎	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京					
			1	1			3	3	4	4			6	6	42	42	8	8	46	46	10	10			12	12
	48	横浜みなと	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京					
			52	1			50	3	54	4			56	6	48	42	58	8	46	46	60	10			62	12
山梨	49	平塚・茅ヶ崎	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			33	1			29	3	35	4			37	6	31	42	39	8			41	10			43	12
	50	小田原	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			52	1			50	3	54	4			56	6	46	42	58	8			60	10			62	12
富山	51	秦野	NHK総合		NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送		テレビ神奈川		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京							
			47	1			49	3	51	4			53	6	61	42	55	8			57	10			59	12
	52	新潟			新潟テレビ21		テレビ新潟放送網		新潟放送						NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育							
								21	21	29	29	5	5				8	8			35	35			12	12
石川	53	上越	NHK教育		NHK総合						新潟テレビ21		テレビ新潟放送網		新潟放送		新潟総合テレビ									
			1	1			3	3			37	37			27	27			10	10			33	33		
	54	富山	北日本放送		NHK総合						チューリップテレビ						NHK教育		富山テレビ放送							
			1	1			3	3					32	32					10	10			34	34		
福井	55	高岡	北日本放送		NHK総合						チューリップテレビ						NHK教育		富山テレビ放送							
			50	1			48	3			42	32					46	10			44	34				
	56	金沢					NHK総合				北陸放送		北陸朝日放送		NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ放送							
							4	4			6	6	25	25	8	8			33	33			37	37		
福井	57	七尾	テレビ金沢		北陸朝日放送		NHK教育				石川テレビ放送				NHK総合		北陸放送									
			57	57			59	59			5	5			55	55			9	9			11	11		
	58	福井			NHK教育										NHK総合		福井放送		福井テレビジョン放送							
							3	3								9	9			11	11			39	39	
山梨	59	敦賀							NHK総合				福井放送		福井テレビジョン放送		NHK教育									
									6	6			8	8			38	38			12	12				
	60	甲府	NHK総合		NHK教育				山梨放送		テレビ山梨															
			1	1			3	3			5	5	37	37												
長野	61	長野(美ヶ原)			NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送									
							2	2			20	20			30	30			9	9	38	38	11	11		
	62	長野(善光寺平)			NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送									
							44	44			50	50	40	40			46	46	42	42	48	48				
岐阜	63	松本			NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州				NHK教育		長野放送		信越放送									
							44	44			50	50			48	48			46	46	42	42	40	40		
	64	飯田			NHK教育		NHK総合				信越放送		テレビ信州		長野放送		長野朝日放送									
							3	3	4	4			6	6	42	42			40	40			44	44		
岐阜	65	岡谷・諏訪	長野朝日放送		NHK総合				信越放送				NHK教育		テレビ信州		長野放送									
			61	61					4	4			6	6			8	8			59	59			47	47
	66	岐阜	東海テレビ放送		NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知		NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送					
			1	1			3	3			5	5	33	33	25	25			9	9	37	37	11	11	35	35
岐阜	67	長良	東海テレビ放送		NHK総合				中部日本放送						NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送					
			57	57			53	53			55	55					49	49	61	61	59	59	47	47		
	68	高山			NHK教育		中京テレビ放送		NHK総合				中部日本放送		東海テレビ放送		岐阜放送		名古屋テレビ放送							
							2	2	26	26	4	4			6	6			8	8	38	38			12	12
静岡	69	各務原	東海テレビ放送		NHK総合				中部日本放送						NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送					
			1	1			3	3			5	5					9	9	37	37	11	11	35	35		
	70	中津川			中京テレビ放送		NHK総合				名古屋テレビ放送				中部日本放送		東海テレビ放送		岐阜放送		NHK教育					
							26	26	4	4			6	6			8	8			10	10	28	28	12	12
静岡	71	静岡			NHK教育		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ				NHK総合		静岡朝日テレビ		静岡放送		テレビ静岡							
							2	2			31	31			33	33			9	9			11	11	35	35
	72	浜松			静岡第一テレビ		NHK総合		静岡放送				NHK教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡									
							30	30	3	3			8	8			28	28					34	34		

チャンネル設定のしかた つづき

チャンネルポジション			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
都道府県名	地 域 コード	地域・都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	
静岡	73	三島・沼津			NHK教育		静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ				テレビ静岡				NHK総合					静岡放送			
					51	51	61	61			57	57			59	59			53	53			55	55			
	74	島田	NHK総合				NHK教育				静岡放送				静岡第一テレビ						静岡朝日テレビ					テレビ静岡	
			15	15			18	18			22	22			48	48					50	50			58	58	
愛知	75	富士			NHK教育		静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ				テレビ静岡				NHK総合					静岡放送			
					54	54	27	27			29	29			39	39			52	52			41	41			
	76	藤枝	NHK総合				NHK教育				静岡放送				静岡第一テレビ						静岡朝日テレビ					テレビ静岡	
			42	42			44	44			40	40			24	24					26	26			38	38	
愛知	77	名古屋	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
			1	1			3	3			5	5	33	33	25	25			9	9	37	37	11	11	35	35	
	78	豊橋	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
愛知			56	1			54	3			62	5	33	33	52	25			50	9	37	37	60	11	58	35	
	79	豊田	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
			57	1			53	3			55	5	33	33	49	25			51	9	37	37	61	11	59	35	
三重	80	津	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
			1	1			3	3			5	5	33	33	25	25			9	9	37	37	11	11	35	35	
	81	伊勢	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
三重			57	1			53	3			55	5	59	33	25	25			49	9	37	37	61	11	47	35	
	82	名張	東海テレビ放送				NHK総合				中部日本放送		三重テレビ放送		テレビ愛知				NHK教育		岐阜放送		名古屋テレビ放送		中京テレビ放送		
			62	1			52	3			60	5	58	33	25	25			50	9	37	37	56	11	54	35	
滋賀	83	大津			NHK総合				毎日放送				朝日放送		京都放送		関西テレビ放送		びわ湖放送		読売テレビ放送					NHK教育	
					28	2			36	4			38	6	34	34		40	8	30	30	42	10			46	12
滋賀	84	彦根			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		びわ湖放送		読売テレビ放送					NHK教育	
					52	2			54	4			58	6				60	8	56	56	62	10			50	12
京都	85	京都			NHK総合		テレビ大阪		毎日放送				朝日放送		京都放送		関西テレビ放送				読売テレビ放送					NHK教育	
					32	2	19	19	4	4			6	6	34	34		8	8			10	10			12	12
	86	山科			NHK総合				毎日放送				朝日放送		京都放送		関西テレビ放送				読売テレビ放送					NHK教育	
					52	2			54	4			56	6	62	62		58	8			60	10			50	12
京都	87	福知山			NHK総合				毎日放送				朝日放送		京都放送		関西テレビ放送				読売テレビ放送					NHK教育	
					50	2			54	4			58	6	56	56		60	8			62	10			52	12
	88	舞鶴			NHK総合				毎日放送				朝日放送		京都放送		関西テレビ放送				読売テレビ放送					NHK教育	
大阪					51	2			53	4			55	6	57	57		59	8			61	10			49	12
	89	大阪			NHK総合		テレビ大阪		毎日放送		サンテレビジョン		朝日放送		京都放送		関西テレビ放送				読売テレビ放送					NHK教育	
					2	2	19	19	4	4	36	36	6	6	34	34		8	8			10	10			12	12
兵庫	90	神戸			NHK総合				毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					28	28			18	4	19	19	20	6				22	8	36	36	24	10			26	12
	91	姫路			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					50	50			54	4			58	6				60	8	56	56	62	10			52	12
	92	明石			NHK総合				毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					51	51			53	4	19	19	57	6				59	8	55	55	61	10			49	12
	93	川西			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					29	29			35	4			37	6				39	8	33	33	41	10			31	12
	94	灘			NHK総合				毎日放送		テレビ大阪		朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
兵庫					52	52			54	4	19	19	56	6				58	8	62	62	60	10			50	12
	95	長田			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					44	44			38	4			40	6				42	8	34	34	48	10			46	12
	96	北淡・垂水			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					51	51			53	4			57	6				59	8	55	55	61	10			49	12
	97	三木			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送					NHK教育	
					44	44			34	4			38	6				40	8	36	36	42	10			46	12
	98	奈良			NHK総合				毎日放送		京都テレビ		朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送		奈良テレビ放送				NHK教育
					2	2			4	4	34	34	6	6				8	8			10	10	55	55	12	12
奈良	99	生駒			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送		奈良テレビ放送				NHK教育
					2	2			4	4			6	6				8	8			10	10	26	55	22	12
	100	五條			NHK総合				毎日放送				朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送		奈良テレビ放送				NHK教育
和歌山					43	2			33	4			35	6				37	8			39	10	41	55	45	12
	101	和歌山			NHK総合				毎日放送		テレビ和歌山		朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送						NHK教育
					32	2			42	4	30	30	44	6				46	8			48	10			26	12
和歌山	102	海南・田辺			NHK総合				毎日放送		テレビ和歌山		朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送						NHK教育
					50	2			54	4	56	56	58	6				60	8			62	10			52	12
	103	新宮			NHK総合				毎日放送		テレビ和歌山		朝日放送				関西テレビ放送				読売テレビ放送						NHK教育
鳥取					44	2			36	4	34	34	38	6				40	8			42	10			46	12
	104	鳥取	日本海テレビジョン放送				NHK総合		NHK教育												山陰放送					山陰中央テレビジョン放送	
			1	1			3	3	4	4											22	22			24	24	
鳥取	105	米子					NHK総合				NHK教育						日本海テレビジョン放送				山陰放送				山陰中央テレビジョン放送		
							42	42			5	5					8	8			10	10			34	34	
	106	倉吉	日本海テレビジョン放送				NHK総合		NHK教育								山陰中央テレビジョン放送				山陰放送						
島根			1	1			3	3	4	4							58	58			56	56					
	107	松江	日本海テレビジョン放送																								

都道府県名	チャンネルポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	地 域 コード	地域・ 都市名	放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名		放送局名	
			CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示	CH	表示
広島	112	広島	テレビ新広島 31	31			NHK総合 3	3	中国放送 4	4			広島ホームテレビ 35	35
	113	福山	テレビ新広島 54	54			NHK教育 3	3			NHK総合 5	5		
	114	呉	NHK教育 1	1			広島ホームテレビ 24	24			広島テレビ放送 5	5		
	115	尾道	NHK総合 1	1			広島ホームテレビ 24	24			テレビ新広島 26	26		
山口	116	山口	NHK教育 42	42							山口朝日放送 52	52	テレビ山口 49	49
	117	下関	NHK教育 41	41			TVQ九州放送 23	23	山口放送 4	4			NHK総合 39	39
	118	宇部	NHK教育 14	14							山口朝日放送 31	31	テレビ山口 20	20
	119	岩国	NHK教育 1	1							山口朝日放送 28	28	テレビ山口 22	22
	120	防府	NHK教育 1	1							山口朝日放送 28	28	テレビ山口 38	38
徳島	121	徳島	四国放送 1	1			NHK総合 3	3	毎日放送 4	4			朝日放送 6	6
香川	122	高松					NHK教育 39	39			NHK総合 37	37	19	19
	123	丸亀					NHK教育 40	40			NHK総合 44	44	16	16
愛媛	124	松山					NHK教育 2	2					NHK総合 6	6
	125	今治					NHK教育 30	30					NHK総合 32	32
	126	新居浜					NHK総合 2	2					NHK教育 4	4
	127	宇和島	NHK教育 1	1									NHK総合 6	6
高知	128	高知					NHK総合 3	3	高知放送 4	4				
	129	中村	NHK総合 1	1									NHK教育 3	3
福岡	130	福岡	九州朝日放送 1	1			NHK総合 3	3	7-ル・ケー・ビー-毎日放送 4	4	TVQ九州放送 19	19	NHK教育 6	6
	131	北九州					九州朝日放送 2	2	福岡放送 35	35			TVQ九州放送 23	23
	132	久留米	九州朝日放送 57	57			NHK総合 46	46	7-ル・ケー・ビー-毎日放送 48	48	TVQ九州放送 14	14	NHK教育 54	54
	133	大牟田	九州朝日放送 58	58			NHK総合 53	53	7-ル・ケー・ビー-毎日放送 61	61	TVQ九州放送 19	19	NHK教育 50	50
	134	行橋					九州朝日放送 57	57	福岡放送 43	43			TVQ九州放送 19	19
佐賀	135	佐賀					NHK教育 40	40			さがテレビ 52	52	福岡放送 36	36
	136	伊万里	NHK教育 44	44			福岡放送 52	52	さがテレビ 41	41	TVQ九州放送 14	14	九州朝日放送 57	57
長崎	137	長崎	NHK教育 1	1			NHK総合 3	3			長崎放送 5	5		
	138	佐世保					NHK教育 2	2					長崎文化放送 31	31
	139	諫早	NHK教育 45	45			NHK総合 47	47	長崎放送 49	49			テレビ長崎 42	42
熊本	140	熊本					NHK教育 2	2	熊本朝日放送 16	16	熊本県民テレビ 22	22		
	141	水俣	NHK教育 1	1					熊本朝日放送 32	32	NHK総合 4	4		
大分	142	大分					NHK総合 3	3			大分放送 5	5	大分朝日放送 24	24
	143	中津					NHK総合 48	48			大分放送 51	51	大分朝日放送 17	17
	144	佐伯	NHK教育 1	1					テレビ大分 49	49	大分朝日放送 31	31	NHK総合 7	7
宮崎	145	宮崎					テレビ宮崎 35	35					NHK総合 8	8
	146	延岡					NHK教育 2	2			NHK総合 4	4		
鹿児島	147	鹿児島	南日本放送 1	1			NHK総合 3	3			NHK教育 5	5		
	148	鹿屋					NHK教育 2	2			NHK総合 4	4		
	149	阿久根							鹿児島放送 23	23			鹿児島朝日放送 35	35
沖縄	150	那覇					NHK総合 2	2					琉球朝日放送 28	28

修理を依頼される前にお調べください



警告

修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

電源プラグが外れたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください
電源が入らない 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けていませんか。
映像や音声が 出ない 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線が外れていませんか。 消音になっていませんか。(17ページ参照)
色や色あいが 悪い 	<ul style="list-style-type: none"> 映像調整がズレていませんか。(20ページ参照)
リモコンが働 かない 	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗していませんか。 電池が逆向きに入っていませんか。 受光部との距離または角度が大きすぎませんか。
映像が二重、 三重になる 	<ul style="list-style-type: none"> ビルなどからの反射電波が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
雪が降ったよ うな画面にな る 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線が外れたり、切れたりしていませんか。 アンテナの向きがズレていませんか。 別売りのアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの 販売店にご相談ください。
画面にはん点 が出る 	<ul style="list-style-type: none"> 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードラ イヤーなどからの妨害が入っています。 アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
画面にしま模 様が出る 	<ul style="list-style-type: none"> 他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局な どからの電波の混信が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。

このようなときは故障ではありません

キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。
画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。
画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい蛍光管ユニットに取り換える必要があります。
交換のときは、もよりの東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。(51ページをご覧ください。)
お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。
この場合、電源スイッチをいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。

索引

ABC 行

BSデジタルチューナー	33
D1映像端子	29,30,32,33
DC電源入力端子	11,30
DVDプレーヤー	32
S映像端子	29~31
VHF/UHFアンテナ入力端子	37,38

あ行

明るさ	20
アンテナケーブル	2,37,38
色あい	20
色の濃さ	20
インテリアライト機能	18
映画	19
映像メニュー	19
お好み	20,21
オフタイマー	26
音多切換	23
オンタイマー	25

か行

カーソルボタン	14,19~28,40~43
画質	20
形名表示位置	12,30
画面表示ボタン	17
決定ボタン	14,19~28,40~43
ケーブルクランプ	2,34
高音・低音	21

さ行

サラウンド	22
省エネ設定	24
消音ボタン	14,17
ステレオ/モノラル設定	22
専用ACアダプター	2,11

た行

地域コードと放送局の一覧表	44~47
チャンネルスキップ(飛び越し)設定	41
チャンネル設定	39~43
電源(POWER)スイッチ	13,16
時計設定	27
同軸ケーブル	38

なは行

二重音声放送	23
入力切換(TV/VIDEO)ボタン	13,14,17,31~33
年間消費電力量	50
ヘッドホーン端子	12,30

ま行

無信号オフタイマー	16,24
メニューボタン	14,19~28,40~43

やらわ行

有線テレビ(CATV)	41~43
ユニカラー	20
リモコン	14,18
リモコン受光部	12,15
リモコン発光部	14,18

仕様

種 類		液晶カラーテレビ							
		テレビ本体		リモコン					
形 名		17LS10		14LS10		CT-90155	CT-90165		
電 源		AC100V 50/60Hz 共用 専用ACアダプター使用				DC3V (単四形、各2個)			
消 費 電 力		53W 消費電流 (DC) 3.3A		47W 消費電流 (DC) 2.9A					
		(リモコン待機時1.3W 電源「切」時0.3W)							
年 間 消 費 電 力 量		88kWh/年		69kWh/年					
外 形 寸 法		幅		41.0cm (スタンド部含む)				35.0cm (スタンド部含む)	
		高 さ		44.2cm (スタンド部含む)				37.3cm (スタンド部含む)	
		奥 行		19.2cm (スタンド部含む)					
質 量 (重 量)		6.5kg (スタンド部含む)		5.2kg (スタンド部含む)					
液 晶 画 面		画 面 サ イ ズ		17V形 横34.4cm×縦26.2cm		14V形 横28.5cm×縦21.4cm			
		駆 動 方 式				TFTアクティブマトリクス			
		画 素 数				水平640×垂直480			
受 信 チ ャ ン ネ ル		VHF(1 ~ 12) UHF(13 ~ 62) CATV(C13 ~ C38)							
ス ピ ー カ ー		7.5cm×4.0cm 2個							
音 声 出 力		実用最大出力 2.5W+2.5W (総合音声出力5.0W) (JEITA)							
入 力 ・ 出 力 端 子	ビ デ オ 入 力 (入 力 1)		S映像：Y入力：1V(p-p) 75 、負同期、C入力：0.286V(p-p) バースト信号) 75 映 像：1V(p-p) 75 、負同期(ピンジャック)音 声：150mV(rms) 22k 以上(ピンジャック)						
	ビ デ オ 入 力 (入 力 2)		S映像：Y入力：1V(p-p) 75 、負同期、C入力：0.286V(p-p) バースト信号) 75 映 像：1V(p-p) 75 、負同期(ピンジャック)音 声：150mV(rms) 22k 以上(ピンジャック)						
	D 1 映 像 入 力 (ビ デ オ 1)		14ピン、2列、1.27mmピッチ Y入力：1V(p-p) PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)						
	音 声 出 力		音声：150mV(rms) 2.2k 以下(ピンジャック)						
	ヘ ッ ド ホ ー ン 端 子		口径3.5mmミニステレオジャック、適合インピーダンス8 ~ 32						
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質		ポリスチレン樹脂 (PS)							
付 属 品		テレビリモコン送信機 1 個、インテリアライトリモコン送信機 1 個、単四形乾電池 R03 4 個、アンテナケーブル 1 本、専用 AC アダプター (TAA-Y51) 1 個、AC コード 1 本 クリーニングクロス 1 枚、ケーブルクランプ 2 個							

意匠・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

テレビのV型(17V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名表示をしています。

本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。

イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。

年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

リモコンの電源ボタンや本体の電源(Power)スイッチで電源を切ってもテレビにわずかな電流が流れています。長時間テレビを見ないときは、電源プラグを抜いてください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素があります。

0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間.....お買い上げの日から 1 年間で。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 8 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談、ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答などで販売店に修理のご相談が出来ない場合

『東芝家電修理ご相談センター』 ☎ 0120 - 1048 - 41

フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。

修理をご依頼される時は～出張修理

48 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	液晶カラーテレビ
形 名	17LS10, 14LS10
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 ご 希 望 日	

保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

便利メモ お買い上げ 店名	TEL () -
---------------------	-----------------------

長年ご使用のカラーテレビの点検をぜひ!!


熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか

電源を入れても映像や音が出ない。
上下、または左右の映像が欠けて映る。
映像が時々、消えることがある。
変なにおいがしたり、煙が出たりする。
電源を切っても、映像や音が消えない。
内部に水や異物が入った。

ご 使 用 中 止

このような場合、故障や事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

詳しくは、4 ページの「安全上のご注意」をご覧ください。

カラーテレビは、このように正しくお使いください。

電気容量やコンセント形状は、製品に合ったものをご使用ください。

新製品などの商品選び、お取り扱い、お手入れ方法などのご相談

『東芝家電ご相談センター』

☎ 0120 - 1048 - 86

携帯電話・PHS からのご利用は (03) 3426 - 1048

FAX (03) 3425 - 2101 (365 日・8:00 ~ 20:00 受付)

電話受付: 365 日・24 時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.toshiba.co.jp/product/tv/>

上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (<http://www.toshiba.co.jp/>) をご参照ください。



愛情点検

株式会社 **東芝**
映像ネットワーク事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル
*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。
© TOSHIBA CORPORATION, 2003